

NISSAN NAVARA - Kraftstoffverbrauch & Emissionswerte

Stand: 01.11.2011

	Kraftstoffverbrauch gesamt (l/100 km)			CO ₂ Emissionen (g/km)
	Innerorts	Außerorts	Gesamt	
2.5 l (140 kW) dCi King Cab XE 4-türig	10,7	7,1	8,4	222
2.5 l (140 kW) dCi King Cab SE 4-türig	10,7	7,1	8,4	222
2.5 l (140 kW) dCi Double Cab XE 4-türig	10,7	7,1	8,4	222
2.5 l (140 kW) dCi Double Cab SE AT 4-türig	10,7	7,1	8,4	222
2.5 l (140 kW) dCi Double Cab LE 4-türig	11,5	7,4	8,9	235
3.0 l (170 kW) dCi Double Cab AT 4-türig	12,7	7,6	9,5	250

Wie bei jedem Fahrzeug werden Verbrauch und Fahrleistungen in der Praxis je nach Fahrweise, technischem Zustand, nicht serienmäßigen An- und Aufbauten, Straßenbeschaffenheit und örtlichen klimatischen Bedingungen von den nach Prüfnorm ermittelten Werten abweichen.